


AirBeat Lite 2


Sıfırlama Nasıl Yapılır




Sıfırlamak için **kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın.**



Işık yanmayan kulaklığın üzerindeki düğmeye **dört kez basın.**




Mavi-beyaz ışık yanıp sönmeye başlayınca, **kulaklıklar kapanana kadar üzerindeki düğmelere aynı anda basılı tutun.**



Her iki kulaklığa da **aynı anda altı kez basın.** Mavi-beyaz ışıklar hızlı yanıp söner.



Her iki kulaklığı da **şarj kutusuna koyun.**



Telefonunuzun **Bluetooth menüsünden Airbeat Lite 2'yi seçin.** ve telefonunuzla eşleştirin.

Eşleştirme Sonrası AirBeat Lite 2'yi Telefonunuza Bağlamak İçin

Şarj Kutusu İle


Telefonunuzun Bluetooth'unu açın.
Şarj kutusunun kapağını açın.
ttec AirBeat Lite 2 telefonunuza otomatik olarak bağlanacaktır.

Şarj Kutusu Olmadan


Telefonunuzun Bluetooth'unu açın.
Kulaklıkların tuşlarına 3 saniye basılı tutarak kulaklıkları açın
ttec AirBeat Lite 2 telefonunuza otomatik olarak bağlanacaktır.




To reset, take the earbuds out from the charging box.



Press the button on the unlit earbud four times.




When the blue-white light starts to blink, press and hold the buttons on the earbuds at the same time until they turn off.



Press both earbuds at the same time six in a row. Blue-white lights will blink fast.



Put earbuds in the charging box.



Choose Airbeat Lite 2 from your phone's Bluetooth menu and pair with your phone.

How to connect AirBeat Lite 2 to your phone after pairing

With Charging Box

Without Charging Box

Turn your phone's Bluetooth on
Open the charging box
ttec AirBeat UltraSlim will connect automatically

Turn your phone's Bluetooth on
Turn your earbuds on by holding the button for 3 seconds
ttec AirBeat UltraSlim will connect automatically